

Встречайте клавиатуру Apple Magic Keyboard

Клавиатура Apple Magic Keyboard оснащена аккумулятором и использует технологию Bluetooth® для беспроводного подключения к компьютеру Mac.


В данном руководстве содержатся инструкции по работе с клавиатурой Magic Keyboard, в том числе по ее настройке, созданию пары с ней, зарядке аккумулятора и обновлению OS X.

Обновление ПО

Для использования всех функциональных возможностей клавиатуры Magic Keyboard следует обновить операционную систему Вашего Mac до OS X 10.11 или новее.

Чтобы выполнить обновление до новейшей версии OS X, выберите в меню «Apple» раздел «App Store», где можно проверить наличие обновлений. Следуя инструкциям на экране, выполните обновление OS X.

Настройка клавиатуры Magic Keyboard



Возьмите кабель Lightning/USB, прилагаемый к клавиатуре. Подсоедините разъем Lightning к соответствующему разъему на клавиатуре, а разъем USB — к разъему USB на компьютере Mac. Переведите выключатель клавиатуры во включенное положение (индикатор должен загореться зеленым).

Пара между клавиатурой и компьютером Mac будет создана автоматически.

После создания пары с клавиатурой кабель можно отсоединить и пользоваться клавиатурой без проводов.

Разрыв пары

После создания пары между клавиатурой Magic Keyboard и компьютером Mac возможно создать новую пару с другим компьютером Mac. Для этого следует разорвать существующую пару и создать новую, используя инструкции по настройке, приведенные в предыдущем разделе.

Чтобы разорвать пару, выберите клавиатуру в настройках Bluetooth и нажмите кнопку «Удалить» (ⓧ) рядом с названием клавиатуры.

Индивидуальная настройка клавиатуры Magic Keyboard

Вы можете изменить функции клавиш модификации, назначить сочетания клавиш для команд меню в программах OS X или в Finder, а также выполнить другие настройки.

Чтобы настроить клавиатуру Magic Keyboard, выполните следующие действия.

- 1 Выберите в меню «Apple» пункт «Системные настройки», а затем — раздел «Клавиатура».
- 2 Настройте клавиатуру, выбирая вкладки «Клавиатура», «Текст», «Сочетания клавиш», «Источники ввода».

Использование функциональных клавиш

С помощью функциональных клавиш в верхней части клавиатуры можно настраивать яркость экрана, запускать функцию «Mission Control», запускать программы из Launchpad, управлять громкостью и т. д.



Увеличить (☀️) или уменьшить (🌑) яркость экрана Mac.



Открыть «Mission Control» для просмотра запущенных в текущий момент программ, в том числе Dashboard, всех пространств Spaces и всех открытых окон.



Открыть Launchpad для просмотра всех программ, доступных на Вашем компьютере Mac. Чтобы открыть программу, нажмите на нее.



Перемотать назад или перейти к предыдущей песне, фильму или слайд-шоу.

	Воспроизвести или приостановить песню, фильм или слайд-шоу.
	Перемотать вперед или перейти к следующей песне, фильму или слайд-шоу.
	Выключить звук динамиков или наушников, подключенных к Mac.
	Уменьшить  или увеличить  громкость звука динамиков или наушников, подключенных к Mac.
	Для извлечения диска нажмите и удерживайте клавишу извлечения носителя.

Переименование клавиатуры Magic Keyboard

При первом создании пары с клавиатурой Magic Keyboard компьютер Mac автоматически присваивает ей уникальное имя. Ее можно переименовать в настройках Bluetooth.

Чтобы переименовать клавиатуру, выполните следующие действия.

- 1 Выберите в меню «Apple» пункт «Системные настройки», а затем — раздел «Bluetooth».
- 2 Удерживая клавишу Control, нажмите на клавиатуру в списке устройств и выберите пункт «Переименовать».
- 3 Введите имя и нажмите «ОК».

Зарядка аккумулятора

Возьмите кабель Lightning/USB, прилагаемый к клавиатуре. Подсоедините разъем Lightning к соответствующему разъему на клавиатуре, а разъем USB — к разъему USB на компьютере Mac или адаптере питания USB.

Чтобы проверить состояние аккумулятора, выберите в меню «Apple» пункт «Системные настройки», а затем — раздел «Клавиатура». Уровень заряда элементов питания показан в левом нижнем углу.

Примечание. Когда клавиатура Magic Keyboard не используется, она переходит в режим сна для экономии заряда аккумулятора. Если Вы не планируете пользоваться клавиатурой в течение длительного времени, выключите ее, чтобы сэкономить еще больше заряда.

Очистка клавиатуры Magic Keyboard

Для очистки внешней поверхности клавиатуры используйте ткань без ворса. Не допускайте попадания влаги в отверстия и не пользуйтесь аэрозольными распылителями, растворителями или абразивными средствами.

Эргономика

При работе с клавиатурой Magic Keyboard важно принять удобную позу, часто менять ее и регулярно делать перерывы.

Для получения более подробной информации об эргономике, мерах предосторожности и безопасности посетите раздел веб-сайта об эргономике по адресу www.apple.com/ru/about/ergonomics.

Дальнейшая информация

Для получения дополнительных сведений об использовании клавиатуры откройте Справку Mac и выполните поиск по запросу «клавиатура».

Информацию о поддержке, устранении неполадок, форумах пользователей и последних обновлениях ПО Apple можно найти на веб-сайте www.apple.com/ru/support.