

Инструкция пользователя

Радионаушники Defender MPH-TV863

Спасибо за выбор радионаушников Defender MPH-TV863!
Вы можете использовать их с любым оборудованием, имеющим аудиовыход.

Наушники работают на расстоянии до 100 м от источника звука и имеют функцию активного шумоподавления, поэтому особенно рекомендуются для использования в местах с повышенным уровнем шума.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Подключите трансмиттер к сети и к оборудованию так, как показано на схеме.
2. Вставьте элементы питания в наушники.
3. Включите аудиосигнал на оборудовании.
4. Выберите канал, используя переключатель каналов на трансмиттере. Медленно нажимайте на клавишу поиска на наушнике, пока на наушнике не загорится индикатор соединения с трансмиттером.

Трансмиттер может автоматически отключаться, если аудиосигнал отсутствует в течение 3–5 минут.

ВНИМАНИЕ!

При использовании в качестве проводных наушников не включайте питание батарей на наушнике — это приведет к помехам при воспроизведении звука. Батарейки нужны для использования наушников в качестве беспроводных. Рабочее напряжение не менее 2.2V.

