













 <p>Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions</p>	<p><b>US UK</b></p> <p><b>Dear user</b></p> <p>Thank you for your choosing <b>REDRAGON</b> brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.</li> <li>Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.</li> </ol>	<p><b>S.O. support</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Product Feature</b> Ergonomic design N-Keys rollover Double injection for durable keycaps High-performance gaming switches</p> <p><b>Backlighting Modes</b> FN+INS, switch 3 backlighting modes: 1. The trial of Light 2. Breathing 3. Normally on FN+HOME, switch 3 backlighting modes: 1. Ripple Graf 2. Pass without Trace 3. Coastal FN+PGUP, switch 3 backlighting modes: 1. Hurricane 2. Accumulate 3. Digital Times FN+DEL, switch 3 backlighting modes: 1. Go with the stream 2. Clouds fly 3. Winding Path FN+END, switch 3 backlighting modes: 1. Flowers blooming 2. Snow winter jasmine 3. Swift action FN+PGDN, switch 3 backlighting modes: 1. Both ways 2. Summit 3. Fast and the furious</p>	<p><b>Keyboard function</b> FN+WIN, Lock Windows and APP function, repeat to unlock. FN+*/* 4 Level running speed adjustable FN+←→ Adjust the backlight running direction FN+→← Adjust the backlighting color, colors switching by circle FN+↑↓ 4 Level brightness adjustable FN+PRTS - To restore default as flow mode</p> <p>Install the software CD in packaging or download the software from <a href="http://www.redragonzone.com">www.redragonzone.com</a> for Macro recording and backlight setting</p> <p><b>Multi-media keys</b> FN+F1 Open the media player FN+F2 Volume down FN+F3 Volume up FN+F4 Mute FN+F5 Stop FN+F6 Pre-track FN+F7 Play/ Pause FN+F8 Next track FN+F9 E-mail FN+F10 Home FN+F11 Calculator FN+F12 Search</p>	<p><b>FAQ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB port.</li> <li>If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.</li> </ol>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piece parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plastic parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Note:</b> ○ = Indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p> <p> Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Metal parts	○	○	○	○	○	○	Circuit components	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of commodity</th> <th colspan="3">Day Month Year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Warranty is valid within 18 months from the purchase date.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Customer</b></td> <td>Name:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Zip code:</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Address:</td> </tr> <tr> <td><b>Wholesaler</b></td> <td colspan="3">Address:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Zip code:</td> </tr> </tbody> </table>	Name of commodity	Day Month Year			Warranty is valid within 18 months from the purchase date.				<b>Customer</b>	Name:				Tel:	Zip code:			Address:			<b>Wholesaler</b>	Address:				Tel:	Zip code:	
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																															
Plastic parts	○	○	○	○	○	○																																																															
Metal parts	○	○	○	○	○	○																																																															
Circuit components	○	○	○	○	○	○																																																															
Cable	○	○	○	○	○	○																																																															
Name of commodity	Day Month Year																																																																				
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.																																																																					
<b>Customer</b>	Name:																																																																				
	Tel:	Zip code:																																																																			
	Address:																																																																				
<b>Wholesaler</b>	Address:																																																																				
	Tel:	Zip code:																																																																			
	<p><b>PT</b></p> <p><b>Prezado usuário,</b></p> <p>Obrigado por escolher a marca <b>REDRAGON</b>. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dentro de 18 meses a partir da data da compra, a garantia cobre reparos de defeitos por problemas no circuito elétrico. Danos provocados por mau uso, como desmontagem, impactos fortes, exposição à água, conexão em corrente ou tensão incorreta e danos causados por desastres naturais como incêndio, inundação ou terremoto, não estão incluídos.</li> <li>As peças consumíveis (como as borrachas dos pés) e a substituição de peças de reposição não estão incluídas na garantia.</li> </ol>	<p><b>Compatibilidade com SO</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Recursos do produto</b> Design ergonômico N de teclas rollover Injeção dupla para teclas mais duráveis Teclas para jogos de alto desempenho</p> <p><b>Modos de iluminação de fundo</b> FN+INS, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. O teste da luz 2. Respiração 3. Normalmente ligado FN+HOME, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Gráfico de ondas 2. Passagem sem pistas 3. Costeira FN+PGUP, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Furacão 2. Acumulado 3. Horários digitais FN+DEL, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Segue o fluxo 2. Novens viajadoras 3. Caminhos tortuosos FN+END, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Flores surgindo 2. Jardim de inverno 3. Ação rápida FN+PGDN, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Ambos os lados 2. Vencedor 3. Velozes e furiosos</p>	<p><b>Funções do teclado</b> FN+WIN, Bloqueia o Windows e aplicativo, repita para desbloquear. FN+*/* 4 Ajuste de velocidade de 4 níveis FN+←→ Ajusta a direção do movimento da iluminação de fundo FN+→← Ajusta a cor da iluminação de fundo, cores alternando em círculos FN+↑↓ 4 Nível de brilho ajustável FN+PRTS - Para restaurar o modo de fluxo padrão</p> <p>Instale o software do CD que acompanha a embalagem ou baixe o software de <a href="http://www.redragonzone.com">www.redragonzone.com</a> para gravação de macros e configuração da iluminação de fundo</p> <p><b>Teclas multimídia</b> FN+F1 Reprodutor de mídia FN+F2 V. FN+F3 V. FN+F4 Mudo FN+F5 Parar FN+F6 Faixa anterior FN+F7 Reproduzir/Pausar FN+F8 Próxima faixa FN+F9 E-mail FN+F10 Principal FN+F11 Calculadora FN+F12 Pesquisar</p>	<p><b>Dúvidas frequentes</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB.</li> <li>Se o cursor estiver se movendo lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.</li> </ol>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piece parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plastic parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Note:</b> ○ = Indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p> <p> Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Metal parts	○	○	○	○	○	○	Circuit components	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of commodity</th> <th colspan="3">Day Month Year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Warranty is valid within 18 months from the purchase date.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Customer</b></td> <td>Name:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Zip code:</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Address:</td> </tr> <tr> <td><b>Wholesaler</b></td> <td colspan="3">Address:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Zip code:</td> </tr> </tbody> </table>	Name of commodity	Day Month Year			Warranty is valid within 18 months from the purchase date.				<b>Customer</b>	Name:				Tel:	Zip code:			Address:			<b>Wholesaler</b>	Address:				Tel:	Zip code:	
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																															
Plastic parts	○	○	○	○	○	○																																																															
Metal parts	○	○	○	○	○	○																																																															
Circuit components	○	○	○	○	○	○																																																															
Cable	○	○	○	○	○	○																																																															
Name of commodity	Day Month Year																																																																				
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.																																																																					
<b>Customer</b>	Name:																																																																				
	Tel:	Zip code:																																																																			
	Address:																																																																				
<b>Wholesaler</b>	Address:																																																																				
	Tel:	Zip code:																																																																			
	<p><b>JP</b></p> <p>尊敬なるユーザー様、<b>REDRAGON</b>ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの満足を確保し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクログラコンピュータ商品修理最高水準責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>購入日から、正常に使用され、電気性能不良に伴う製品故障が発生する場合、18ヶ月の保証サービスを受けられます。ただし、人為的な破壊（例えば、自ら解体し、運搬による破損し、雷突による破損、水入れ、入力電源電圧不適合）、自然災害（例えば、火災、水災、地震、雷害など）に伴う損害は、保証範囲以外となります。</li> <li>消耗品（例えば、フットパッド）と部品の交換は、保証書の保証範囲以外です。</li> </ol>	<p><b>システムサポート</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>製品の特長</b> 人間工学に基づくデザイン Nキーrollover 二重注入を採用した高耐久型のキーキャップ 高性能ゲーミング用スイッチ</p> <p><b>バックライトモード</b> FN+INSにて3つのバックライトモードを切替：1.トライアルライト 2.ブリージング 3.連続ジャン FN+HOMEにて3つのバックライトモードを切替：1.遊戯 2.静かなる 3.激闘 打ち際 FN+PGUPにて3つのバックライトモードを切替：1.ハリケーン 2.累積 3.デジタルタイム FN+DELにて3つのバックライトモードを切替：1.流れと共に 2.雲に舞う 3.曲がり道 FN+ENDにて3つのバックライトモードを切替：1.疾き舞る花 2.冬のシャボン 3.素早い行動 FN+PGDNにて3つのバックライトモードを切替：1.両方向 2.山越え 3.激流</p>	<p><b>キーボード機能</b> FN+WIN：Windowsとアプリ機能をロック、再度押すとロック解除 FN+*/* 4段階に調整可能な速度 FN+←→ バックライト走方向の調整 FN+→← バックライト色の調整、色選択は循環 FN+↑↓ 4段階に調整可能な明るさ FN+PRTS - デフォルトフローモードとして元来バックライト内のソフトウェアCDインストールするか、<a href="http://www.redragonzone.com">www.redragonzone.com</a>からソフトウェアをダウンロードしてマクロ記録やバックライト設定を実行</p> <p><b>マルチメディアキー</b> FN+F1 メディアプレーヤー FN+F2 V. FN+F3 V. FN+F4 ミュート FN+F5 停止 FN+F6 前の曲 FN+F7 再生一時停止 FN+F8 次の曲 FN+F9 メール FN+F10 ホーム FN+F11 電卓 FN+F12 検索</p>	<p><b>よくある質問</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください。またはマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。</li> <li>マウスカーソルがディスプレイに動くが遅い、ジャンプし、または移動が遅くなる場合、他の表面でマウスを試してみてください。暗い、汚い、凹凸、滑りやすい表面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。</li> </ol>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>部品名称</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プラスチック部品</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>金属部品</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>回路基板</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ケーブル</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>備考:</b> ○ = この部品の全ての均質材料にこの有害物質の含有率は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。</p> <p> この電子情報製品に有害有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはいけません。</p>	部品名称	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	プラスチック部品	○	○	○	○	○	○	金属部品	○	○	○	○	○	○	回路基板	○	○	○	○	○	○	ケーブル	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>商品名保証期間</th> <th colspan="3">購入日から 年 月 日まで18ヶ月が有効です</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>顧客</b></td> <td>氏名:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>電話番号:</td> <td colspan="2">郵便番号:</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">住所:</td> </tr> <tr> <td><b>ディーラー名</b></td> <td colspan="3">住所:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>電話番号:</td> <td colspan="2">郵便番号:</td> </tr> </tbody> </table>	商品名保証期間	購入日から 年 月 日まで18ヶ月が有効です			<b>顧客</b>	氏名:				電話番号:	郵便番号:			住所:			<b>ディーラー名</b>	住所:				電話番号:	郵便番号:					
部品名称	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																															
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○																																																															
金属部品	○	○	○	○	○	○																																																															
回路基板	○	○	○	○	○	○																																																															
ケーブル	○	○	○	○	○	○																																																															
商品名保証期間	購入日から 年 月 日まで18ヶ月が有効です																																																																				
<b>顧客</b>	氏名:																																																																				
	電話番号:	郵便番号:																																																																			
	住所:																																																																				
<b>ディーラー名</b>	住所:																																																																				
	電話番号:	郵便番号:																																																																			
	<p><b>RU</b></p> <p><b>Уважаемый пользователь</b></p> <p>спасибо за выбор марки <b>REDRAGON</b>. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <p>В течение 18 месяцев с даты покупки гарантируется ремонт изделия из-за проблем с электрической схемой. Повреждения в результате внешнего воздействия, например, разбрызгивания, ударов, погружения в воду, подключение к источнику электроэнергии с неверным током или напряжением, а также повреждение в результате стихийных бедствий, например, пожар, наводнение или землетрясение, не покрываются гарантией.</p> <p>Расходные материалы (например, ножки для мыши) и замена запасных частей не включаются в нашу гарантию.</p>	<p><b>Поддержка операционных систем</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Характеристики изделия</b> Эргономичная конструкция Несколько одновременно зажженных клавиш (N-Key rollover) Двойная инъекция для прочности клавишных колонок Высокопроизводительные игровые переключатели</p> <p><b>Режимы подсветки</b> FN+INS, переключение 3 режимов подсветки: 1. Испытанием светом 2. Дыхание 3. Стандартно включ FN+HOME, переключение 3 режимов подсветки: 1. Волнистый графф 2. Продолжение без сна 3. Прибрежный FN+PGUP, переключение 3 режимов подсветки: 1. Ураган 2. Аккумуляция 3. Цифровое время FN+DEL, переключение 3 режимов подсветки: 1. Следование с потоком 2. Летящие облака 3. Всплывающие тропики FN+END, переключение 3 режимов подсветки: 1. Цветочные цветы 2. Белоослепительный жасмин 3. Быстрое действие FN+PGDN, переключение 3 режимов подсветки: 1. В обе стороны 2. Продолжение 3. Быстро и вечно</p>	<p><b>Функции кнопок</b> FN+WIN, блокирование Windows и функций приложений, повторить для разблокировки FN+*/* 4-уровневая настройка скорости FN+←→ Настройка направления кода подсветки FN+→← Настройка цвета подсветки, переключение цветов осуществляется циклически FN+↑↓ 4-уровневая настройка яркости FN+PRTS - для восстановления настроек по умолчанию (режим потока) Установка программного обеспечения с комплектного CD-диска или загрузки его с веб-сайта <a href="http://www.redragonzone.com">www.redragonzone.com</a> для записи макро-команд и настройки подсветки</p> <p><b>Мультимедийные клавиши</b> FN+F1 Медиаплеер FN+F2 Громк. FN+F3 Громк.+ FN+F4 Выкл. звук FN+F5 Стоп FN+F6 Пред. трек FN+F7 Воспроизв. FN+F8 След. трек FN+F9 Эл. почта FN+F10 Главная FN+F11 Калькулятор FN+F12 Поиск</p>	<p><b>Часто задаваемые вопросы</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Если мышь не реагирует/блуждает, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.</li> <li>Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, грязные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.</li> </ol>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Детали</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Пластични</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Металлически делени</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Компоненти схеми</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Кабел</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Примечания</b> ○ = указывает процент токсичных или вредных веществ в деталях.</p> <p> Наши изделия не содержат токсичных или вредных веществ. Они экологически безопасны и подлежат переработке.</p>	Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Пластични	○	○	○	○	○	○	Металлически делени	○	○	○	○	○	○	Компоненти схеми	○	○	○	○	○	○	Кабел	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование товара</th> <th colspan="3">Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Имя:</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><b>Почтатель</b></td> <td>Тел.:</td> <td colspan="2">Индекс:</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Адрес:</td> </tr> <tr> <td><b>Продавец</b></td> <td colspan="3">Адрес:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Тел.:</td> <td colspan="2">Индекс:</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование товара	Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.			<b>Имя:</b>				<b>Почтатель</b>	Тел.:	Индекс:			Адрес:			<b>Продавец</b>	Адрес:				Тел.:	Индекс:					
Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																															
Пластични	○	○	○	○	○	○																																																															
Металлически делени	○	○	○	○	○	○																																																															
Компоненти схеми	○	○	○	○	○	○																																																															
Кабел	○	○	○	○	○	○																																																															
Наименование товара	Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.																																																																				
<b>Имя:</b>																																																																					
<b>Почтатель</b>	Тел.:	Индекс:																																																																			
	Адрес:																																																																				
<b>Продавец</b>	Адрес:																																																																				
	Тел.:	Индекс:																																																																			

<p><b>DE</b></p> <p><b>Lieber Nutzer</b></p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke <b>REDRAGON</b> entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung, Anwendungsfehler, wie die Demontage, übermäßige Wärme, unachtemgelader Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagetiere etc.</li> <li>Verschleißteile (z. B. Fulltacks) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abgedeckt.</li> </ol> <p>25</p>	<p><b>Unterstütztes Betriebssystem</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Produktmerkmal</b> Ergonomisches Design N-Tasten-Rollover Doppelinjektion für haltbare Tastenköpfe High-Performance-Gaming-Schalter</p> <p><b>Hintergrundbeleuchtungsmodi</b> FN+INS, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Lichttest; 2. Atmung 3. Normal Ein FN+HOME, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Rippen-Griff 2. Übergabe ohne Spur 3. Küste FN+GUP, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Hunken 2. Zusammenfassen 3. Digitalzeilen FN+DEL, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Mit dem Strom 2. Fliegende Wolke 3. Gewundene Pfeile FN+END, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Blühende Blumen 2. Schneiender Wintergärtner 3. Schnelle Aktion FN+PGDN, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Zweifelse 2. Überwinden 3. Rasant</p> <p>26</p>	<p><b>Tastaturfunktionen</b> FN+WIN, Fenster und APP-Funktion sperren, zum Entersperren wiederholen FN+*/*/* 4 einstellbare Schnellkeystufen FN+*/*/* Hintergrundbeleuchtungsrichtung anpassen FN+*/*/* Hintergrundbeleuchtungsfarbe anpassen, aufeinanderfolgende Farbumschaltung FN+*/*/* 4-fachige anpassbare Helligkeit FN+PRISC Wiederherstellung des standardmäßigen Flow-Modus Installieren Sie die Software von der beiliegenden CD oder laden Sie die Software hier herunter <a href="http://www.redragonzone.com">www.redragonzone.com</a> für die Makroaufzeichnung und die Einstellung der Hintergrundbeleuchtung.</p> <p><b>Multimedia-Tasten</b> FN+F1 Media Player FN+F2 V+ FN+F3 V+ FN+F4 Stumm schalten FN+F5 Stopp FN+F6 Vorlauf FN+F7 Wiedergabe/Pause FN+F8 Nächster Titel FN+F9 E-Mail FN+F10 Start FN+F11 Rechner FN+F12 Suche</p> <p>27</p>	<p><b>FAQ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.</li> <li>Reagiert die Maus mit Bewegung, Kippen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkel, verschmutzte, unebene und sehr harte Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.</li> </ol> <p>28</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einzelteile</th> <th>Blei (Pb)</th> <th>Quecksilber (Hg)</th> <th>Kadmium (Cd)</th> <th>Chrom (schwermetall)</th> <th>Polybromierte Biphenyle (PBB)</th> <th>Polybromierte Diphenylether (PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kunststoffteile</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metallteile</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Schaltungskomponenten</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Kabel</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Hinweis:</b> ○ = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.</p> <p> Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.</p> <p>29</p>	Einzelteile	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (schwermetall)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)	Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○	Metallteile	○	○	○	○	○	○	Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○	Kabel	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelbezeichnung</th> <th>Tag</th> <th>Monat</th> <th>Jahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Kunde</td> <td colspan="3">Name:</td> </tr> <tr> <td>Tel:</td> <td colspan="2">PLZ:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Adresse:</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Verkäufer</td> <td colspan="3">Adresse:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tel:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PLZ:</td> </tr> </tbody> </table> <p>30</p>	Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr	Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.				Kunde	Name:			Tel:	PLZ:		Adresse:			Verkäufer	Adresse:			Tel:			PLZ:		
Einzelteile	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (schwermetall)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)																																																														
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○																																																														
Metallteile	○	○	○	○	○	○																																																														
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○																																																														
Kabel	○	○	○	○	○	○																																																														
Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr																																																																	
Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.																																																																				
Kunde	Name:																																																																			
	Tel:	PLZ:																																																																		
	Adresse:																																																																			
Verkäufer	Adresse:																																																																			
	Tel:																																																																			
	PLZ:																																																																			
<p><b>FR</b></p> <p><b>Cher utilisateur</b></p> <p>Merci d'avoir choisi la marque <b>REDRAGON</b> Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dues aux dysfonctions des circuits électriques. Les dommages de l'homme tels que les démontages, les collisions incorrectes, submersions dans l'eau, tension ou intensité incorrecte et les désastres naturels tels que les incendies, inondations, séismes, rats causant des dégâts ne sont pas couverts par la garantie.</li> <li>Les pièces consommables (tels que les pieds) et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie.</li> </ol> <p>31</p>	<p><b>Systèmes d'exploitation supports</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Caractéristiques du produit</b> Conception ergonomique N-key rollover (NKRO) Double injection pour des capots de touche durables Interrupteur haute performance pour le jeu</p> <p><b>Modes de rétro-éclairage</b> L'Interrupteur FN+INS, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Coprives de la lumière 2. Respiration 3. Normal L'Interrupteur FN+HOME, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Rippe Graf 2. Passer sans laisser de traces 3. Littoral L'Interrupteur FN+GUP, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Ouragan 2. Accumuler 3. Époque numérique L'Interrupteur FN+DEL, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Aller avec le flux 2. Nuages volants 3. Chemins tortueux L'Interrupteur FN+END, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Floraison 2. Jazmin d'hiver 3. Action rapide L'Interrupteur FN+PGDN, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Dans les deux sens 2. Surmonter 3. Furieuxement rapide</p> <p>32</p>	<p><b>Fonction du clavier</b> FN+WIN, fonction de verrouillage de Windows et APP; répétez pour déverrouiller. FN+*/*/* 4 niveaux réglables de vitesse FN+*/*/* règle la direction du rétro-éclairage FN+*/*/* règle la couleur du rétro-éclairage, changement des couleurs par cercle FN+*/*/* 4 niveaux de réglage de la luminosité FN+PRISC restaure le mode par défaut Installez le logiciel contenu dans le CD ou téléchargez le depuis : <a href="http://www.redragonzone.com">www.redragonzone.com</a> pour l'enregistrement de macro et le réglage des paramètres de rétro-éclairage</p> <p><b>Touche multimédias</b> FN+F1 Lecteur Média FN+F2 V+ FN+F3 V+ FN+F4 Sourdirne FN+F5 Arrêt FN+F6 Précédent FN+F7 Lecteur/Pause FN+F8 Suivant FN+F9 E-mail FN+F10 Accueil FN+F11 Calculatrice FN+F12 Rechercheur</p> <p>33</p>	<p><b>Questions et Réponses</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.</li> <li>Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.</li> </ol> <p>34</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pièces plastiques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Pièces métalliques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuits intégrés</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Câble</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Remarque:</b> ○ = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.</p> <p> Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.</p> <p>35</p>	Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○	Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○	Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○	Câble	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom du produit</th> <th>Jour</th> <th>Mois</th> <th>Année</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Client</td> <td colspan="3">Nom :</td> </tr> <tr> <td>Téléphone :</td> <td colspan="2">Code Postal :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Adresse :</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Fournisseur</td> <td colspan="3">Adresse :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Téléphone :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Code Postal :</td> </tr> </tbody> </table> <p>36</p>	Nom du produit	Jour	Mois	Année	La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.				Client	Nom :			Téléphone :	Code Postal :		Adresse :			Fournisseur	Adresse :			Téléphone :			Code Postal :		
Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																														
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○																																																														
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○																																																														
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○																																																														
Câble	○	○	○	○	○	○																																																														
Nom du produit	Jour	Mois	Année																																																																	
La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.																																																																				
Client	Nom :																																																																			
	Téléphone :	Code Postal :																																																																		
	Adresse :																																																																			
Fournisseur	Adresse :																																																																			
	Téléphone :																																																																			
	Code Postal :																																																																			
<p><b>ES</b></p> <p><b>Estimado usuario</b></p> <p>Gracias por elegir <b>REDRAGON</b> Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallas causadas por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexión a voltaje incorrecto, o desastres naturales, como fuego, inundación, terremotos, ratas, etc., no serán cubiertos por la garantía.</li> <li>Piezas consumibles (como pies) y piezas de reemplazo adicionales, no están incluidas en nuestra garantía.</li> </ol> <p>37</p>	<p><b>Soporte técnico</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Características del producto</b> Diseño ergonómico Pulsación simultánea de varias teclas (N-Keys rollover) Doble inyección para teclas resistentes Conmutadores de alto rendimiento</p> <p><b>Modos de retroiluminación</b> FN+INS, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Prueba de luz 2. Respiración 3. Normal FN+HOME, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Cráter ondulante 2. Pasar sin dejar huella 3. Costero FN+PRISC, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Huracán 2. Acumulación 3. Tiempos digitales FN+GUP, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Seguir la corriente 2. Vuelo por las nubes 3. Camino sinuoso FN+FN, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Florecimiento 2. Jazmín de invierno 3. Alternar acción FN+REFAG, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Bidireccional 2. Superación 3. A todo gas</p> <p>38</p>	<p><b>Función del teclado</b> FN+WIN, bloquea la función Windows y APP; repetir para desbloquear. FN+*/*/* 4 niveles de velocidad ajustables FN+*/*/* Ajuste la dirección de la retroiluminación FN+*/*/* Ajuste el color de la retroiluminación (alternancia de colores en círculo) FN+*/*/* 4 niveles de brillo ajustables FN+PRISC restablece los valores predeterminados como modo fluido Instale el CD de software suministrado o descargue el software en <a href="http://www.redragonzone.com">www.redragonzone.com</a> para configurar las teclas multimedia de grabación de</p> <p><b>Macros y retroiluminación</b> FN+F1 Reproductor multimedia FN+F2 V+ FN+F3 V+ FN+F4 Silenciar FN+F5 Detener FN+F6 Pista anterior FN+F7 Reproducir/Pausar FN+F8 Pista siguiente FN+F9 Correo electrónico FN+F10 Inicio FN+F11 Calculadora FN+F12 Buscar</p> <p>39</p>	<p><b>Preguntas y respuestas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USB de la computadora o pruebe con otros puertos USB.</li> <li>Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas pueden afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.</li> </ol> <p>40</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pièces de plástico</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Pièces de metal</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componentes del circuito</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Nota:</b> ○ = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.</p> <p> Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.</p> <p>41</p>	Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Pièces de plástico	○	○	○	○	○	○	Pièces de metal	○	○	○	○	○	○	Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del producto</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Cliente</td> <td colspan="3">Nombre :</td> </tr> <tr> <td>Teléfono :</td> <td colspan="2">Código postal :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dirección :</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Mayorista</td> <td colspan="3">Dirección :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Teléfono :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Código postal :</td> </tr> </tbody> </table> <p>42</p>	Nombre del producto	Día	Mes	Año	La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.				Cliente	Nombre :			Teléfono :	Código postal :		Dirección :			Mayorista	Dirección :			Teléfono :			Código postal :		
Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																														
Pièces de plástico	○	○	○	○	○	○																																																														
Pièces de metal	○	○	○	○	○	○																																																														
Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○																																																														
Cable	○	○	○	○	○	○																																																														
Nombre del producto	Día	Mes	Año																																																																	
La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.																																																																				
Cliente	Nombre :																																																																			
	Teléfono :	Código postal :																																																																		
	Dirección :																																																																			
Mayorista	Dirección :																																																																			
	Teléfono :																																																																			
	Código postal :																																																																			
<p><b>ROMANIA</b></p> <p><b>Stimate utilizator</b></p> <p>Vă mulțumim că ați ales brandul <b>REDRAGON</b> pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>În termen de 18 luni de la data achiziției sunt garantate reparațiile daunelor cauzate de probleme ale circuitului electric. Avaria cauzate de utilizator cum ar fi desmontarea, impacturi dure, scufundarea în apă, conectarea la surse de curent sau voltaj improprii și avaria cauzate de deastere naturale cum ar fi incendii, inundațiile sau cutremurele nu sunt incluse.</li> <li>Înlocuirea părților consumabile (cum ar fi deșeurile de pe tapă) și a părților de rezervă nu sunt incluse în garanția noastră.</li> </ol> <p>43</p>	<p><b>Support sistem de operare</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Caracteristici produs</b> Design ergonomic Comutare taste N Injecție dublă pentru taste rezistente Comutatoare pentru jocuri de înaltă performanță</p> <p><b>Moduri de retroiluminare</b> FN+INS, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Călea luminii 2. Respirație 3. Normal, activat FN+HOME, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Grafic ondulat 2. Treceare fără de urmă 3. Costău FN+GUP, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Urağan 2. Acumulare 3. Timpuri digitale FN+DEL, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Purtat de val 2. Zbor printre nori 3. Căi întortochate FN+END, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Flori de ce-deschid 2. Iasonie ca zăpadă 3. Acțiune rapidă FN+PGDN, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Ambele sensuri 2. Victorie 3. Rapid și furios</p> <p>44</p>	<p><b>Funcții tastatură</b> FN+WIN, blochează funcționarea Windows și a aplicației, repetați pentru a debloca. FN+*/*/* viteză de funcționare reglabilă pe 4 niveluri FN+*/*/* reglaj direcție retroiluminată FN+*/*/* reglaj culoarea retroiluminată, culoare se schimbă în cerc FN+*/*/* luminositate reglabilă pe 4 niveluri FN+PRISC pentru a reveni la modul implicit Instalați CD-ul cu software-ul din pachet sau descărcați software-ul de pe <a href="http://www.redragonzone.com">www.redragonzone.com</a> pentru înregistrare macro și setări ale retroiluminării</p> <p><b>Taste multimedia</b> FN+F1 Player media FN+F2 V+ FN+F3 V+ FN+F4 Fără sunet FN+F5 Oprire FN+F6 Piesa anterioară FN+F7 Redare/pauză FN+F8 Piesa următoare FN+F9 E-mail FN+F10 Acasă FN+F11 Calculator FN+F12 Căutare</p> <p>45</p>	<p><b>Întrebări frecvente</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați dacă mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător sau încercați altă porturi USB.</li> <li>Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârziere, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată.</li> </ol> <p>46</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Componente din plastic</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componente metalice</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componente circuit</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Căbuțu</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Nota:</b> ○=Indică procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente.</p> <p> Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul înconjurător și pot fi reciclate.</p> <p>47</p>	Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Componente din plastic	○	○	○	○	○	○	Componente metalice	○	○	○	○	○	○	Componente circuit	○	○	○	○	○	○	Căbuțu	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Numărul produsului</th> <th>Zi</th> <th>Lună</th> <th>An</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Garanția este valabilă 18 luni de la data achiziționării.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Client</td> <td colspan="3">Nume:</td> </tr> <tr> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Cod poștal:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Adresa:</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Vanzator</td> <td colspan="3">Adresa:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tel:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cod poștal:</td> </tr> </tbody> </table> <p>48</p>	Numărul produsului	Zi	Lună	An	Garanția este valabilă 18 luni de la data achiziționării.				Client	Nume:			Tel:	Cod poștal:		Adresa:			Vanzator	Adresa:			Tel:			Cod poștal:		
Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																														
Componente din plastic	○	○	○	○	○	○																																																														
Componente metalice	○	○	○	○	○	○																																																														
Componente circuit	○	○	○	○	○	○																																																														
Căbuțu	○	○	○	○	○	○																																																														
Numărul produsului	Zi	Lună	An																																																																	
Garanția este valabilă 18 luni de la data achiziționării.																																																																				
Client	Nume:																																																																			
	Tel:	Cod poștal:																																																																		
	Adresa:																																																																			
Vanzator	Adresa:																																																																			
	Tel:																																																																			
	Cod poștal:																																																																			
 <p><b>IT</b></p> <p><b>Gentile Utente</b></p> <p>Gratie di avere scelto il brand <b>REDRAGON</b> Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Le riparazioni per guasti causati da problemi al circuito elettrico sono garantite per 18 mesi dalla data di acquisto. Sono esclusi i danni da uso improprio e negligenza, ad esempio smontaggio, forti urti, immersione in acqua, collegamento a una tensione/corrente errate, e danni causati da calamità naturali (come incendi, inondazioni o sismi).</li> <li>Sono esclusi dalla garanzia i componenti usurabili (ad esempio i piedini) e sostituibili.</li> </ol> <p>Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions</p> <p>49</p>	<p><b>Sistemi operativi supportati</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Caratteristiche del prodotto</b> Design ergonomico N-Key Rollover Sfioramento a doppia iniezione per maggiore durata Switch per gaming ad alte prestazioni</p> <p><b>Modalità di retroilluminazione</b> FN+INS, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. La prova della luce 2. Lampagginante 3. Normalmente acceso FN+HOME, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Grafico ondulato 2. Passa senza traccia 3. Costiero FN+GUP, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Uragano 2. Accumulazione 3. Era digitale FN+DEL, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Segui la corrente 2. Volo di nuvole 3. Percorsi tortuosi FN+END, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Boccioni in fiore 2. Inverno bianco Gelosismo d'inverno 3. Mossa veloce FN+PGDN, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Doppio senso 2. Trionfo 3. Fast and furious</p> <p>50</p>	<p><b>Funzionamento della tastiera</b> FN+WIN, blocca le finestre e la funzione APP; Ripeti per sbloccare. FN+*/*/* 4 velocità del livello regolabili FN+*/*/* regola la direzione di movimento della retroilluminazione FN+*/*/* regola il colore della retroilluminazione. I colori cambiano con movimento circolare FN+*/*/* luminosità regolabile su 4 livelli FN+PRISC ripristina il valore predefinito sulla modalità flusso Il CD del software è incluso nel pacchetto o può essere scaricato in <a href="http://www.redragonzone.com">www.redragonzone.com</a> per la registrazione delle macro e l'impostazione della retroilluminazione</p> <p><b>Tasti multimediali</b> FN+F1 Lettore multimediale FN+F2 V+ FN+F3 V+ FN+F4 Disattiva audio FN+F5 Arresta FN+F6 Traccia precedente FN+F7 Play/pausa FN+F8 Traccia successiva FN+F9 E-mail FN+F10 Home FN+F11 Calcolatrice FN+F12 Cerca</p> <p>51</p> 	<p><b>FAQ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se il mouse non risponde, controllare se è collegato correttamente alla porta USB del computer; altrimenti provare con un'altra porta USB.</li> <li>Se il cursore si sposta lentamente, si scatti o è intermittenza, provare su un'altra superficie. Superfici scure, sporche, non lisce o luminose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse.</li> </ol> <p>52</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componenti</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Componenti in plastica</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componenti in metallo</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componenti di circuiti</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cavo</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Nota:</b> ○=indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.</p> <p> I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.</p> <p>53</p>	Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○	Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○	Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○	Cavo	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome del prodotto</th> <th>Giorno</th> <th>Mese</th> <th>Anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Cliente</td> <td colspan="3">Nome:</td> </tr> <tr> <td>Tel:</td> <td colspan="2">C.A.P.:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Indirizzo:</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Rivenditore al dettaglio</td> <td colspan="3">Indirizzo:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tel:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">C.A.P.:</td> </tr> </tbody> </table> <p>54</p>	Nome del prodotto	Giorno	Mese	Anno	La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.				Cliente	Nome:			Tel:	C.A.P.:		Indirizzo:			Rivenditore al dettaglio	Indirizzo:			Tel:			C.A.P.:		
Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																														
Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○																																																														
Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○																																																														
Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○																																																														
Cavo	○	○	○	○	○	○																																																														
Nome del prodotto	Giorno	Mese	Anno																																																																	
La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.																																																																				
Cliente	Nome:																																																																			
	Tel:	C.A.P.:																																																																		
	Indirizzo:																																																																			
Rivenditore al dettaglio	Indirizzo:																																																																			
	Tel:																																																																			
	C.A.P.:																																																																			