

УКРАЇНСЬКА

ВАГИ КУХОННІ ЕЛЕКТРОННІ VT-2404

Багатофункціональні ваги використовуються для визначення ваги сухих, рідких та сирих продуктів, вимірювання температури навколишнього середовища та відображення показнів поточного часу.

ОПИС

- Платформа для заважування продуктів
- Дисплей відображення результатів заважування
- Дисплей відображення поточного часу
- Дисплей відображення температури
- Кнопка вибору одиниць вимірювання/установлення годин, хвилин **Unit**
- Кнопка компенсації систематичної похибки **Tare**
- Кнопка увімкнення/вимкнення, підтвердження вибору годин/хвилин, вибору одиниць вимірювання температури **°C/°F**
- Кнопка установлення часу **Time**, годин/хвилин
- Кришка батарейного відсіку

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і зберігайте її для використання як довідковий матеріал. Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням, як вилежено у цій інструкції. Неправильне поводження з пристроєм може призвести до його пошкодження, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Поводьтеся з апаратурою, як з будь-яким вимірювальним приладом, не піддавайте ваги дії високих або низьких температур, підвищеної вологості, не піддавайте пристрої дії прямих сонячних променів і не упирайте ваги.
- Використовуйте ваги далеко від нагрівальних приладів.
- Не використовуйте ваги поза призначенням.
- Не допускайте потрапляння рідини всередину корпусу ваг, цей пристрій не є водонепроникним. Забороняється залишати або використовувати ваги з місцем з підвищеною вологістю (більше 80%), не допускайте контакту корпусу ваг з водою або з іншими рідинами, щоб уникнути порушення правильності показань ваг або виходу пристрою з ладу.
- Розміщайте ваги на рівній стійкій поверхні.
- Забезпечте на платформі для заважування поміщати продукти, вага яких перевищує максимально допустиму міому заважуванню.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми, розміщати продукти у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включноючи дітей) зі знаними фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не конструировані щодо використання пристрою особами, відповідальними за безпеку.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.

Увага! Пристрій містить легкішй елемент живлення. Не допускайте потрапляння літального елемента живлення у ставрокди пристрою. Якщо **дитина проковтнула електронну батарею, потрібно негайно показати її лікарю.**

- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використувались як упаковки, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою. **Небезпека задусання!**

- Щоб уникнути пошкодження, не допускайте прикладати тиск до заводської упаковки.
- Якщо ви не користуєтесь пакетами протягом тривалого періоду часу, необхідно витягнути елемент живлення з батарейного відсіку.
- При установленні елемента живлення строго дотримуйтеся полярності відповідно до позначень.
- Самостійно мніняйте елементи живлення.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.
- Забезпечтеся самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при вивченні будь-яких несправностей витягніть елемент живлення з батарейного відсіку та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ua.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОВСЬГОДНОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ВИКОРИСТАННЯ ВАГ

Після транспортування або зберігання пристрою при зникненні температури необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Дистансе ваги з упаковки, видаліть будь-які наклеїлки, що заважають роботі пристрою.
- Протріть платформу для заважування (1) і корпус ваг м'якою, чистою влогою тканиною, після чого витріть досуха.

Установлення елементів живлення

- Відкрійте кришку батарейного відсіку (9) і установіть елемент живлення CR2032 (уважайте до комплексу позначень), строго дотримуючись полярності.
- Установіть кришку батарейного відсіку (9) на місце.

Примітка: Пристрій може поставлятися з установленим елементом живлення у батарейному відсіку. У цьому випадку встановлюється заводська прокладка, що виключає розрядження. За наявності заводської прокладки у батарейному відсіку відкрійте кришку батарейного відсіку, витягніть прокладку і установіть кришку батарейного відсіку на місце.

Заміна елементу живлення

- При низькій напрузі елементу живлення контрастність показань на дисплеї (2), (3, 4) зменшується, а на дисплеї (2) з'являється символ «Lo».
- Якщо ваги вимірюють через низький заряд батареї або на дисплеї (2) відображається символ «Lo», замініть елемент живлення. Для цього відкрійте кришку батарейного відсіку (9), витягніть елемент живлення, установіть новий елемент живлення, строго дотримуючись полярності, потім закрийте кришку батарейного відсіку.
- Якщо ваги не використовуються тривалий час, вимійте елемент живлення з батарейного відсіку.

Кнопки управління

Кнопки управління ваг сенсорні (чутливі до дотику), тому для спрацювання кнопки достатньо злегка торкнутися вказаного місця для кожної кнопки.

ВІДБРАЖЕННЯ ПОТОЧНОГО ЧАСУ

За наявності у батарейному відсіку елементу живлення показання поточного часу постійно відображаються на дисплеї (3) незалежно від того, увімкнено ваги чи ні.

Настроєння годинника

- Торкніться та утримуйте кнопку **Time** до тих пір, поки показання годин на дисплеї (3) не почнуть блимати.

Примітка:

- При установленні або заміні елементу живлення на дисплеї (3) відображається час **AM12:00**, показання годин при цьому також почнуть блимати.
- Якщо протягом 10 секунд жодна кнопка не була натиснута, показання на дисплеї (3) світяться постійно.
- Послідовно торкаючись кнопки **Time**, установіть бажану кількість годин. Для введення показань годин торкніться кнопки **°C/°F**. Після введення показань годин почнуть блимати показання хвилин.

Примітка:

- У цій моделі використовується 12-годинний формат поточного часу. При установленні бажаної кількості годин зверніть увагу на символи **AM/PM**, які з'являються на дисплеї (3) після введення часу.
- Послідовно торкаючись кнопки **Time**, установіть бажану кількість хвилин. Для введення показань хвилин торкніться кнопки **°C/°F**.
- Настроєння часу завершене.

ЗАВАЖУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТІВ

Установіть ваги на рівню стійку поверхню.

- Для увімкнення ваг торкніться кнопки (7) **°C/°F**, спочатку на дисплеї з'являється символ **HELLO**, а потім на дисплеї з'являється символ «0».
- Зверніть увагу:**
- Відображення на дисплеї (2) символу **Lo** вказує на те, що можна починати заважування.
 - При установленні або заміні елементу живлення використовуватимуться одиниці вимірювання ваги **g** (за замовчуванням).
 - Якщо показання на дисплеї (2) не рівні нулю, торкніться кнопки (6) **Tare**, показання обнуляться. Послідовним торканням кнопки (5) **Unit** виберіть необхідні одиниці вимірювання ваги, на дисплеї (2) відобразяться наступні символи:

- «g» - вага продукту (продукту) у грамах;
- «lb» - вага продукту (продукту) у фунтах та унціях;
- «oz» - вага продукту (продукту) у унціях;
- «kg» - вага продукту (продукту) у кілограмах.

КЫРГЫЗ

ЕЛЕКТРОНДУК АСУЙЛЫК ТАРАЗЫ VT-2404

Кеп функциялуу тараза кургак, суук, чачына азыктардын салмагын аныктоо, курч-чачан чөйрөнүн температурасын жана учурдагы убакыттын көрсөткүчүн көрсөтүүгө үчүн пайдаланылат.

СЫПАТАМА

- Азыктарды тартуу үчүн платформасы
- Таразалоо убакыттарынан көрсөтүү дисплейи
- Учурдагы убакыттын көрсөтүү дисплейи
- Температураны көрсөтүү дисплейи
- Өлчөө бирдигин тандоо сааты коду кооп батырчасы, мунет **Unit**
- Системалык катаны компенсациялоо батырчасы **Tare**
- Күйүктүрчүрүү батырчасы, сааттык/минутту тандоону ырастоо, температураны өлчөө бирдигин тандоо **°C/°F**
- Убакыт кооп батырчасы **Time**, саат/минут
- Батарея белгүүчү капкагы

КОПОСУЗДУК ЗАХАЛАРЫ

Түгөмтү пайдалануудан мурун колдончомуно көнүл коюп-үйрөнүң, маалымат катары сактап алыңыз.

- Түгөмтү түздөн-түз арналыш буюмга жана, ушул колдончодо белгилелгенге таразалооуна колдонуңуз. Түгөмтү туура эмес пайдалануу анын бузулушуна, колдонуучу же колдонуучунун мүлкүнө азын келтирүүгө алып келиши мүмкүн.
- Таразаны ар кайсы өлчөө алет катары тыяккын менен колдонуңуз, өйдө же төмөн жааптуулуктун, өйдө жана түздөн-түз түшүн, тегиз күч нурлардан таасирине коюп бербең, таразаны кулатып туурбейсиз.
- Таразаны ысгуулануу аспаптардын алыс жерде колдонуңуз.
- Таразаны иштетүүдөн сырткары колдонуучулардын (1) аялбай таразалоонуңуз келес төмөнкү кадамдарды жасасыңз.
- Таразаны ар кайсы өлчөө алет катары тыяккын менен колдонуңуз, өйдө же төмөн жааптуулуктун, өйдө жана түздөн-түз түшүн, тегиз күч нурлардан таасирине коюп бербең, таразаны кулатып туурбейсиз.
- Таразаны ысгуулануу аспаптардын алыс жерде колдонуңуз.
- Таразаны иштетүүдөн сырткары колдонуучулардын (1) аялбай таразалоонуңуз келес төмөнкү кадамдарды жасасыңз.
- Суюктуктарды таразанын ичине коюуна жана жол бербеңиз, бул аспап суу өткөргөсү эмес. Тараза салмакты туура эмес көрсөтүүгө же бузулуп калыптануу кооптөөсүн үчүн аны нымдуулугу өйдө (80% өйдө) көпчүлүк жерлерде капталыңыз, көрсөтүү суу же башка суюктуктарга тыгынган коюп бербеңиз.
- Таразаны тегиз, туруктуу беттин үстүнө орнотуңуз.
- Салмагы таразалоонуң жогорку чегинен ашкан азыктарды таразалоо үчүн платформасы салуга туюк салыңат.
- Бул шайман багырк колдончомуно үчүн арналган эмес, шайманды балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-эс жагынан жөндөмдүүлүгү чегелген (оорулуу) инсанды таразалоо үчүн арналган эмес.
- Суюктуктарды таразанын ичине коюуна жана жол бербеңиз, бул аспап суу өткөргөсү эмес. Тараза салмакты туура эмес көрсөтүүгө же бузулуп калыптануу кооптөөсүн үчүн аны нымдуулугу өйдө (80% өйдө) көпчүлүк жерлерде капталыңыз, көрсөтүү суу же башка суюктуктарга тыгынган коюп бербеңиз.
- Додария ингрдиентти жогорку до максималдуу гравитация ваги (10 кг) Заманбап ингрдиентти, напкындагы ингрдиентти (1) үстүнө дисплейдең (2) цифралык түрүндөгү көрсөтүүчү карат биринчи ингрдиенттин көрсөтүү өлчөмүн алыңыз.
- Бул шайман багырк колдончомуно үчүн арналган эмес, шайманды балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-эс жагынан жөндөмдүүлүгү чегелген (оорулуу) инсанды таразалоо үчүн арналган эмес.
- Додария ингрдиентти жогорку до максималдуу гравитация ваги (10 кг) Заманбап ингрдиентти, напкындагы ингрдиентти (1) үстүнө дисплейдең (2) цифралык түрүндөгү көрсөтүүчү карат биринчи ингрдиенттин көрсөтүү өлчөмүн алыңыз.
- Бул шайман багырк колдончомуно үчүн арналган эмес, шайманды балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-эс жагынан жөндөмдүүлүгү чегелген (оорулуу) инсанды таразалоо үчүн арналган эмес.
- Суюктуктарды таразанын ичине коюуна жана жол бербеңиз, бул аспап суу өткөргөсү эмес. Тараза салмакты туура эмес көрсөтүүгө же бузулуп калыптануу кооптөөсүн үчүн аны нымдуулугу өйдө (80% өйдө) көпчүлүк жерлерде капталыңыз, көрсөтүү суу же башка суюктуктарга тыгынган коюп бербеңиз.
- Додария ингрдиентти жогорку до максималдуу гравитация ваги (10 кг) Заманбап ингрдиентти, напкындагы ингрдиентти (1) үстүнө дисплейдең (2) цифралык түрүндөгү көрсөтүүчү карат биринчи ингрдиенттин көрсөтүү өлчөмүн алыңыз.
- Бул шайман багырк колдончомуно үчүн арналган эмес, шайманды балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-эс жагынан жөндөмдүүлүгү чегелген (оорулуу) инсанды таразалоо үчүн арналган эмес.
- Суюктуктарды таразанын ичине коюуна жана жол бербеңиз, бул аспап суу өткөргөсү эмес. Тараза салмакты туура эмес көрсөтүүгө же бузулуп калыптануу кооптөөсүн үчүн аны нымдуулугу өйдө (80% өйдө) көпчүлүк жерлерде капталыңыз, көрсөтүү суу же башка суюктуктарга тыгынган коюп бербеңиз.
- Додария ингрдиентти жогорку до максималдуу гравитация ваги (10 кг) Заманбап ингрдиентти, напкындагы ингрдиентти (1) үстүнө дисплейдең (2) цифралык түрүндөгү көрсөтүүчү карат биринчи ингрдиенттин көрсөтүү өлчөмүн алыңыз.
- Бул шайман багырк колдончомуно үчүн арналган эмес, шайманды балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-эс жагынан жөндөмдүүлүгү чегелген (оорулуу) инсанды таразалоо үчүн арналган эмес.
- Суюктуктарды таразанын ичине коюуна жана жол бербеңиз, бул аспап суу өткөргөсү эмес. Тараза салмакты туура эмес көрсөтүүгө же бузулуп калыптануу кооптөөсүн үчүн аны нымдуулугу өйдө (80% өйдө) көпчүлүк жерлерде капталыңыз, көрсөтүү суу же башка суюктуктарга тыгынган коюп бербеңиз.
- Додария ингрдиентти жогорку до максималдуу гравитация ваги (10 кг) Заманбап ингрдиентти, напкындагы ингрдиентти (1) үстүнө дисплейдең (2) цифралык түрүндөгү көрсөтүүчү карат биринчи ингрдиенттин көрсөтүү өлчөмүн алыңыз.
- Бул шайман багырк колдончомуно үчүн арналган эмес, шайманды балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-эс жагынан жөндөмдүүлүгү чегелген (оорулуу) инсанды таразалоо үчүн арналган эмес.
- Суюктуктарды таразанын ичине коюуна жана жол бербеңиз, бул аспап суу өткөргөсү эмес. Тараза салмакты туура эмес көрсөтүүгө же бузулуп калыптануу кооптөөсүн үчүн аны нымдуулугу өйдө (80% өйдө) көпчүлүк жерлерде капталыңыз, көрсөтүү суу же башка суюктуктарга тыгынган коюп бербеңиз.
- Додария ингрдиентти жогорку до максималдуу гравитация ваги (10 кг) Заманбап ингрдиентти, напкындагы ингрдиентти (1) үстүнө дисплейдең (2) цифралык түрүндөгү көрсөтүүчү карат биринчи ингрдиенттин көрсөтүү өлчөмүн алыңыз.
- Бул шайман багырк колдончомуно үчүн арналган эмес, шайманды балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-эс жагынан жөндөмдүүлүгү чегелген (оорулуу) инсанды таразалоо үчүн арналган эмес.
- Суюктуктарды таразанын ичине коюуна жана жол бербеңиз, бул аспап суу өткөргөсү эмес. Тараза салмакты туура эмес көрсөтүүгө же бузулуп калыптануу кооптөөсүн үчүн аны нымдуулугу өйдө (80% өйдө) көпчүлүк жерлерде капталыңыз, көрсөтүү суу же башка суюктуктарга тыгынган коюп бербеңиз.
- Додария ингрдиентти жогорку до максималдуу гравитация ваги (10 кг) Заманбап ингрдиентти, напкындагы ингрдиентти (1) үстүнө дисплейдең (2) цифралык түрүндөгү көрсөтүүчү карат биринчи ингрдиенттин көрсөтүү өлчөмүн алыңыз.
- Бул шайман багырк колдончомуно үчүн арналган эмес, шайманды балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-эс жагынан жөндөмдүүлүгү чегелген (оорулуу) инсанды таразалоо үчүн арналган эмес.
- Суюктуктарды таразанын ичине коюуна жана жол бербеңиз, бул аспап суу өткөргөсү эмес. Тараза салмакты туура эмес көрсөтүүгө же бузулуп калыптануу кооптөөсүн үчүн аны нымдуулугу өйдө (80% өйдө) көпчүлүк жерлерде капталыңыз, көрсөтүү суу же башка суюктуктарга тыгынган коюп бербеңиз.
- Додария ингрдиентти жогорку до максималдуу гравитация ваги (10 кг) Заманбап ингрдиентти, напкындагы ингрдиентти (1) үстүнө дисплейдең (2) цифралык түрүндөгү көрсөтүүчү карат биринчи ингрдиенттин көрсөтүү өлчөмүн алыңыз.
- Бул шайман багырк колдончомуно үчүн арналган эмес, шайманды балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-эс жагынан жөндөмдүүлүгү чегелген (оорулуу) инсанды таразалоо үчүн арналган эмес.
- Суюктуктарды таразанын ичине коюуна жана жол бербеңиз, бул аспап суу өткөргөсү эмес. Тараза салмакты туура эмес көрсөтүүгө же бузулуп калыптануу кооптөөсүн үчүн аны нымдуулугу өйдө (80% өйдө) көпчүлүк жерлерде капталыңыз, көрсөтүү суу же башка суюктуктарга тыгынган коюп бербеңиз.
- Додария ингрдиентти жогорку до максималдуу гравитация ваги (10 кг) Заманбап ингрдиентти, напкындагы ингрдиентти (1) үстүнө дисплейдең (2) цифралык түрүндөгү көрсөтүүчү карат биринчи ингрдиенттин көрсөтүү өлчөмүн алыңыз.
- Бул шайман багырк колдончомуно үчүн арналган эмес, шайманды балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-эс жагынан жөндөмдүүлүгү чегелген (оорулуу) инсанды таразалоо үчүн арналган эмес.
- Суюктуктарды таразанын ичине коюуна жана жол бербеңиз, бул аспап суу өткөргөсү эмес. Тараза салмакты туура эмес көрсөтүүгө же бузулуп калыптануу кооптөөсүн үчүн аны нымдуулугу өйдө (80% өйдө) көпчүлүк жерлерде капталыңыз, көрсөтүү суу же башка суюктуктарга тыгынган коюп бербеңиз.
- Додария ингрдиентти жогорку до максималдуу гравитация ваги (10 кг) Заманбап ингрдиентти, напкындагы ингрдиентти (1) үстүнө дисплейдең (2) цифралык түрүндөгү көрсөтүүчү карат биринчи ингрдиенттин көрсөтүү өлчөмүн алыңыз.
- Бул шайман багырк колдончомуно үчүн арналган эмес, шайманды балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-эс жагынан жөндөмдүүлүгү чегелген (оорулуу) инсанды таразалоо үчүн арналган эмес.
- Суюктуктарды таразанын ичине коюуна жана жол бербеңиз, бул аспап суу өткөргөсү эмес. Тараза салмакты туура эмес көрсөтүүгө же бузулуп калыптануу кооптөөсүн үчүн аны нымдуулугу өйдө (80% өйдө) көпчүлүк жерлерде капталыңыз, көрсөтүү суу же башка суюктуктарга тыгынган коюп бербеңиз.
- Додария ингрдиентти жогорку до максималдуу гравитация ваги (10 кг) Заманбап ингрдиентти, напкындагы ингрдиентти (1) үстүнө дисплейдең (2) цифралык түрүндөгү көрсөтүүчү карат биринчи ингрдиенттин көрсөтүү өлчөмүн алыңыз.
- Бул шайман багырк колдончомуно үчүн арналган эмес, шайманды балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-эс жагынан жөндөмдүүлүгү чегелген (оорулуу) инсанды таразалоо үчүн арналган эмес.
- Суюктуктарды таразанын ичине коюуна жана жол бербеңиз, бул аспап суу өткөргөсү эмес. Тараза салмакты туура эмес көрсөтүүгө же бузулуп калыптануу кооптөөсүн үчүн аны нымдуулугу өйдө (80% өйдө) көпчүлүк жерлерде капталыңыз, көрсөтүү суу же башка суюктуктарга тыгынган коюп бербеңиз.
- Додария ингрдиентти жогорку до максималдуу гравитация ваги (10 кг) Заманбап ингрдиентти, напкындагы ингрдиентти (1) үстүнө дисплейдең (2) цифралык түрүндөгү көрсөтүүчү карат биринчи ингрдиенттин көрсөтүү өлчөмүн алыңыз.
- Бул шайман багырк колдончомуно үчүн арналган эмес, шайманды балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-эс жагынан жөндөмдүүлүгү чегелген (оорулуу) инсанды таразалоо үчүн арналган эмес.
- Суюктуктарды таразанын ичине коюуна жана жол бербеңиз, бул аспап суу өткөргөсү эмес. Тараза салмакты туура эмес көрсөтүүгө же бузулуп калыптануу кооптөөсүн үчүн аны нымдуулугу өйдө (80% өйдө) көпчүлүк жерлерде капталыңыз, көрсөтүү суу же башка суюктуктарга тыгынган коюп бербеңиз.
- Додария ингрдиентти жогорку до максималдуу гравитация ваги (10 кг) Заманбап ингрдиентти, напкындагы ингрдиентти (1) үстүнө дисплейдең (2) цифралык түрүндөгү көрсөтүүчү карат биринчи ингрдиенттин көрсөтүү өлчөмүн алыңыз.
- Бул шайман багырк колдончомуно үчүн арналган эмес, шайманды балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-эс жагынан жөндөмдүүлүгү чегелген (оорулуу) инсанды таразалоо үчүн арналган эмес.
- Суюктуктарды таразанын ичине коюуна жана жол бербеңиз, бул аспап суу өткөргөсү эмес. Тараза салмакты туура эмес көрсөтүүгө же бузулуп калыптануу кооптөөсүн үчүн аны нымдуулугу өйдө (80% өйдө) көпчүлүк жерлерде капталыңыз, көрсөтүү суу же башка суюктуктарга тыгынган коюп бербеңиз.
- Додария ингрдиентти жогорку до максималдуу гравитация ваги (10 кг) Заманбап ингрдиентти, напкындагы ингрдиентти (1) үстүнө дисплейдең (2) цифралык түрүндөгү көрсөтүүчү карат биринчи ингрдиенттин көрсөтүү өлчөмүн алыңыз.
- Бул шайман багырк колдончомуно үчүн арналган эмес, шайманды балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-эс жагынан жөндөмдүүлүгү чегелген (оорулуу) инсанды таразалоо үчүн арналган эмес.
- Суюктуктарды таразанын ичине коюуна жана жол бербеңиз, бул аспап суу өткөргөсү эмес. Тараза салмакты туура эмес көрсөтүүгө же бузулуп калыптануу кооптөөсүн үчүн аны нымдуулугу өйдө (80% өйдө) көпчүлүк жерлерде капталыңыз, көрсөтүү суу же башка суюктуктарга тыгынган коюп бербеңиз.
- Додария ингрдиентти жогорку до максималдуу гравитация ваги (10 кг) Заманбап ингрдиентти, напкындагы ингрдиентти (1) үстүнө дисплейдең (2) цифралык түрүндөгү көрсөтүүчү карат биринчи ингрдиенттин көрсөтүү өлчөмүн алыңыз.
- Бул шайман багырк колдончомуно үчүн арналган эмес, шайманды балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-эс жагынан жөндөмдүүлүгү чегелген (оорулуу) инсанды таразалоо үчүн арналган эмес.
- Суюктуктарды таразанын ичине коюуна жана жол бербеңиз, бул аспап суу өткөргөсү эмес. Тараза салмакты туура эмес көрсөтүүгө же бузулуп калыптануу кооптөөсүн үчүн аны нымдуулугу өйдө (80% өйдө) көпчүлүк жерлерде капталыңыз, көрсөтүү суу же башка суюктуктарга тыгынган коюп бербеңиз.
- Додария ингрдиентти жогорку до максималдуу гравитация ваги (10 кг) Заманбап ингрдиентти, напкындагы ингрдиентти (1) үстүнө дисплейдең (2) цифралык түрүндөгү көрсөтүүчү карат биринчи ингрдиенттин көрсөтүү өлчөмүн алыңыз.
- Бул шайман багырк колдончомуно үчүн арналган эмес, шайманды балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-эс жагынан жөндөмдүүлүгү чегелген (оорулуу) инсанды таразалоо үчүн арналган эмес.
- Суюктуктарды таразанын ичине коюуна жана жол бербеңиз, бул аспап суу өткөргөсү эмес. Тараза салмакты туура эмес көрсөтүүгө же бузулуп калыптануу кооптөөсүн үчүн аны нымдуулугу өйдө (80% өйдө) көпчүлүк жерлерде капталыңыз, көрсөтүү суу же башка суюктуктарга тыгынган коюп бербеңиз.
- Додария ингрдиентти жогорку до максималдуу гравитация ваги (10 кг) Заманбап ингрдиентти, напкындагы ингрдиентти (1) үстүнө дисплейдең (2) цифралык түрүндөгү көрсөтүүчү карат биринчи ингрдиенттин көрсөтүү өлчөмүн алыңыз.
- Бул шайман багырк колдончомуно үчүн арналган эмес, шайманды балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-эс жагынан жөндөмдүүлүгү чегелген (оорулуу) инсанды таразалоо үчүн арналган эмес.
- Суюктуктарды таразанын ичине коюуна жана жол бербеңиз, бул аспап суу өткөргөсү эмес. Тараза салмакты туура эмес көрсөтүүгө же бузулуп калыптануу кооптөөсүн үчүн аны нымдуулугу өйдө (80% өйдө) көпчүлүк жерлерде капталыңыз, көрсөтүү суу же башка суюктуктарга тыгынган коюп бербеңиз.
- Додария ингрдиентти жогорку до максималдуу гравитация ваги (10 кг) Заманбап ингрдиентти, напкындагы ингрдиентти (1) үстүнө дисплейдең (2) цифралык түрүндөгү көрсөтүүчү карат биринчи ингрдиенттин көрсөтүү өлчөмүн алыңыз.
- Бул шайман багырк колдончомуно үчүн арналган эмес, шайманды балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-эс жагынан жөндөмдүүлүгү чегелген (оорулуу) инсанды таразалоо үчүн арналган эмес.
- Суюктуктарды таразанын ичине коюуна жана жол бербеңиз, бул аспап суу өткөргөсү эмес. Тараза салмакты туура эмес көрсөтүүгө же бузулуп калыптануу кооптөөсүн үчүн аны нымдуулугу өйдө (80% өйдө) көпчүлүк жерлерде капталыңыз, көрсөтүү суу же башка суюктуктарга тыгынган коюп бербеңиз.
- Додария ингрдиентти жогорку до максималдуу гравитация ваги (10 кг) Заманбап ингрдиентти, напкындагы ингрдиентти (1) үстүнө дисплейдең (2) цифралык түрүндөгү көрсөтүүчү карат биринчи ингрдиенттин көрсөтүү өлчөмүн алыңыз.
- Бул шайман багырк колдончомуно үчүн арналган эмес, шайманды балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же аыл-эс жагынан жөндөмдүүлүгү чегелген (оорулуу) инсанды таразалоо үчүн арналган эм