



A	10M-NUSXO	3	重要度	[B]
B	<h3>技术要求</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1. 颜色要求：封面：黑白印刷 内页：黑白印刷； 批量时要求统一，不能有明显色差， 2. 图案与文字应印刷清晰、规范，不能有印刷缺陷； 3. 页面印刷：双面印刷； 4. 成型方式：骑马钉； 5. 成品尺寸：A5 (140X210)， 尺寸公差按GB/T 1804-c； 6. 批量生产前须送样确认。 			
C				
D				
借(通)用件登记				
出图审查	标志	处数	更改文件号	签名
日期	设计	审核	工艺	日期
	封面：105g双铜	内页：70g双胶	广东奥马电器股份有限公司	
	重量	比例	说明书	
	共 1 张	第 1 张	CKSUN-W01	
	视角符号	 		
1	2	3	4	

- SNY 2003T
- SNY 3003T

CONGÉLATEUR COFFRE



AVERTISSEMENTS ET CONSEILS IMPORTANTS

Il est très important que cette notice soit gardée avec l'appareil pour toute nouvelle consultation. Si cet appareil devait être transféré à une autre personne, assurez-vous que la notice suive l'appareil de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci. Ces avertissements sont donnés pour votre sécurité et celle d'autrui. Nous vous prions donc de les lire attentivement avant d'installer et d'utiliser votre réfrigérateur.

En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques (cadre privé) mais pas dans les applications analogues telles que:

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
- les environnements du type chambres d'hôtes
- La restauration et autres applications similaires y compris la vente au détail

Sécurité

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- **Débranchez toujours la prise de courant avant de procéder à son nettoyage; de procéder à son dégivrage; de changer la lampe d'éclairage; de déplacer l'appareil ou de nettoyer le sol sous l'appareil.**
- MISE EN GARDE : Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
- MISE EN GARDE : Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de dispositifs mécanique ou autre moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- MISE EN GARDE : Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
- Ne pas brancher l'appareil à une prise de courant non protégée contre les surcharges (fusible).
- Ne jamais utiliser de prises multiples ou de rallonge pour brancher l'appareil.

- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil sous tension automatiquement.
- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
- Après installation, vérifiez qu'il ne repose pas sur le câble d'alimentation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualifications similaires afin d'éviter un danger.
- Cet appareil est lourd ; faites attention lors d'un déplacement.
- Si votre appareil a été couché pendant le transport, attendre 48h avant de le mettre en fonctionnement.

Informations de sécurité relatives aux congélateurs

Si vous utilisez ce congélateur conformément aux consignes prescrites, il fonctionnera correctement.

- **Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.**
- N'utiliser le congélateur que pour stocker des produits alimentaires congelés, congeler des produits alimentaires frais, et produire des glaçons.
- Ne pas consommer les glaçons ou les esquimaux juste après les avoir sortis du congélateur, parce qu'ils peuvent provoquer des engelures.
- Ne pas stocker des bouteilles pleines de liquide ou boîtes de boissons gazeuses dans le congélateur, parce qu'elles peuvent éclater.
- La quantité des aliments à congeler ne doit pas dépasser la quantité inscrite sur la plaque signalétique. Si la quantité à congeler est supérieure à cette valeur, il est toujours possible d'effectuer la congélation en plusieurs fois.
- **MISE EN GARDE:** Remplir les bacs à glaçons uniquement avec de l'eau potable.

Service - réparations

- Il est dangereux de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques de cet appareil.

- En cas de panne, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non-qualifié peuvent provoquer des dommages. Contactez le service après-vente de votre revendeur.

Frigorigène




Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de cet appareil est de l'isobutane (R 600a), gaz peu polluant mais inflammable.

- Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veiller à n'endommager aucune partie du circuit frigorifique
- N'utilisez aucun outil coupant ou pointu pour dégivrer l'appareil.
- N'utilisez aucun appareil **électrique à l'intérieur de l'appareil.**

Si le système de réfrigération est endommagé:

- N'utilisez pas de flamme près de l'appareil.
- Evitez les étincelles – n'allumez pas d'appareil électrique ou de lampe électrique.
- Ventilez immédiatement la pièce

Mise au rebut


 Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses

Ce réfrigérateur contient des agents moussants inflammables. En fin de vie du réfrigérateur, il doit être mis au rebut dans un endroit approprié, capable de recycler les réfrigérateurs. Pour cela contactez la mairie de votre domicile. En aucun cas vous ne devez jeter ce réfrigérateur sur la voie publique.

Vue d'ensemble




1. Poignée extérieure
2. Trou de vidange
3. Panier
4. Tableau de contrôle du thermostat
5. Roulette


Remarque : la photo est seulement donnée à titre indicatif.

Installation

Installation de la poignée extérieure de la porte (s'il y a une poignée extérieure)




Étape 1




Étape 1

Prenez les vis ② pour le congélateur, au total 7 pièces et prenez le support de poignée avec la serrure ① la protection ③ et la bague de verrouillage ④.

Étape 2



Étape 3




Étape 2

Fixez le support de poignée ① sur la porte à l'aide des 5 vis identifiées

Étape 3

Fixez la protection de poignée ③ de manière à ce qu'elle tourne ①


Étape 4



Étape 4

Fixez la bague de verrouillage ④ sur le congélateur en utilisant 2 vis ②

Remarque




Remarque :

Si la bague de verrouillage n'a pas pu maintenir le verrou lors de l'installation de la poignée, veuillez dévisser les vis à tête ronde ⑤ à l'arrière de la porte et réajustez la position de la porte dans la verticale. Puis revissez pour fixer la poignée

Installation

Emplacement

L'appareil doit être installé loin de sources de chaleur telles les radiateurs, les chaudières, et loin de la lumière directe du soleil. Assurez-vous que l'air puisse circuler librement à l'arrière du congélateur. Pour assurer un fonctionnement optimal si l'appareil est positionné sous un mur en surplomb, la distance entre le haut du coffre et le mur devra être d'au moins 100 mm. De manière idéale, il ne faudrait pas le placer sous de tels murs. Un nivellement précis est assuré grâce à au moins un pied ajustable au-devant du congélateur.

 **Avertissement !** Il faut qu'il soit possible de débrancher l'appareil ; la prise doit être facilement accessible après l'installation.

Branchement électrique

Avant le branchement, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquée sur la plaque signalétique correspondent à votre alimentation électrique domestique. L'appareil doit être relié à la terre. Le câble de connexion fourni dispose d'un tel contact. Si la prise murale n'est pas mise à la terre, connectez l'appareil à une autre terre en concordance avec les réglementations en vigueur en consultant un électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité si les précautions de sécurité citées ci-dessus ne sont pas respectées.

Cet appareil est conforme aux directives CEE.

Espace requis


Il est recommandé de suivre les données suivantes concernant l'espace requis.

Zones de dégagement autour du congélateur coffre

Côtés 10 cm

Arrière 10 cm

Haut 70 cm



Positionnement

Installez cet appareil dans un endroit où la température ambiante correspond aux classes climatiques indiquées sur la plaque de l'appareil :

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Utilisation quotidienne


Première utilisation

Nettoyage de l'intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez nettoyer l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède et un détergent neutre pour enlever cette odeur typique de produit neuf, puis essuyez minutieusement.

Important ! N'utilisez pas de poudres détergentes ou abrasives car elles pourraient endommager la surface de l'appareil.

Réglage de la température



1.0 Branchement électrique

Lorsque l'appareil est branché, tous les voyants lumineux LED clignotent une fois. Puis, l'appareil va reprendre le mode utilisé avant la panne électrique.

2.0 Réglage de température

- Réglage : Appuyez sur le bouton « SET », entrez dans le mode réglage de la température. La barre d'indicateur de température monte d'une graduation à chaque pression. Ce réglage fonctionne en cycles. La température s'étend de la graduation Fridge à la graduation Freezer qui est la plus froide. La température est automatiquement fixée dans les 5 secondes qui suivent la dernière pression.
- Super Congélation
 - ✓ Appuyez successivement sur le bouton « SET » pour saisir le mode « SUPER » congélation à partir de la graduation MAX, la barre d'indicateur sur la gauche s'assombrira alors que l'indicateur lumineux « SUPER » s'allumera. Ce mode est automatiquement défini dans les 5 secondes qui suivent la dernière pression.
 - ✓ Le compresseur continue de fonctionner en mode « SUPER » congélation.
 - ✓ Si le mode « SUPER » est actif pendant 52 heures et n'est pas arrêté manuellement, le système désactivera automatiquement ce mode en remettant la température à la graduation 5.

Utilisation quotidienne

2.1 Mise en marche et arrêt

Si l'appareil est en marche, appuyez sur la touche « ON/OFF » pendant 3 secondes pour l'arrêter.
Si l'appareil est arrêté, appuyez sur la touche « ON/OFF » pendant 3 secondes pour le mettre en marche.

3.0 Voyants lumineux

- Le voyant de température (bleu clair) : pour régler la température de la graduation MIN à la graduation MAX qui est la plus froide.
- Le voyant de Super Congélation (bleu clair) : voyant allumé = en mode « SUPER »; voyant éteint = mode « SUPER » désactivé
- Le voyant de fonctionnement (vert clair) : voyant allumé = le compresseur est en fonctionnement ; voyant éteint = le compresseur s'est arrêté.
- 30 minutes après la dernière opération, le voyant diminue sa luminosité de moitié.

4.0 Fonction de redémarrage

L'appareil redémarrera automatiquement selon le mode fixé avant la coupure de courant.

5.0 Alarme d'avertissement du capteur de température

Lors d'une coupure ou d'un court-circuit du capteur de température, la barre d'indicateur de température clignotera de gauche à droite toutes les demi-secondes, comme une alarme d'avertissement.

Utilisation quotidienne

Congeler des aliments frais

- Le compartiment de congélation convient pour congeler des aliments frais et stocker des aliments congelés ou surgelés sur une longue période.
- Placez les aliments frais qui doivent être congelés dans le compartiment du fond.
- La quantité maximum d'aliments qui peut être congelée en 24 heures est spécifiée sur la plaque signalétique.
- Le processus de congélation dure 24 heures : pendant cette période, n'ajoutez aucun autre aliment à congeler.

Stocker des aliments congelés

Lors de la première mise en marche ou après une longue période sans l'utiliser, réglez l'appareil pendant au moins deux heures au réglage maximum avant de mettre un produit dans le compartiment. Important ! En cas de décongélation accidentelle, par exemple lors d'une coupure de courant d'une durée plus longue que spécifiée dans le tableau des caractéristiques techniques sous « délai de décongélation », les aliments décongelés doivent être rapidement consommés ou cuits puis recongelés (après cuisson).

Décongeler

Avant d'être utilisés, des aliments surgelés ou congelés doivent être décongelés dans un réfrigérateur ou à température ambiante, selon le temps que vous disposez.
De petits morceaux peuvent être cuits encore congelés. Dans ce cas, le temps de cuisson sera plus long.

Utilisation quotidienne

Avertissements et conseils utiles

Conseils pour la congélation

Afin de profiter au maximum du processus de congélation, voici quelques conseils importants :

- La quantité maximum d'aliments pouvant être congelée pendant 24 h est affichée sur la plaque signalétique ;
- Le processus de congélation dure 24 heures. Aucun aliment supplémentaire ne doit être congelé pendant cette période ;
- Ne congeler que des aliments de haute qualité, frais et minutieusement nettoyés ;
- Préparez les aliments en petites portions pour permettre une congélation rapide et complète et pour assurer ensuite de ne décongeler que la quantité nécessaire ;
- Enveloppez les aliments dans du papier aluminium ou avec du film plastique et assurez-vous que les emballages soient hermétiques ;
- Faites attention à ce que des aliments frais, pas encore congelés n'entrent en aucun cas en contact avec des aliments déjà congelés, la température de ces derniers en serait affectée ;
- Des aliments maigres se conservent mieux que les aliments gras ; le sel réduit le temps de stockage des aliments ;
- Des glaces à l'eau, si elles sont mangées directement après leur sortie du congélateur, peuvent causer des brûlures sur la peau dues au froid ;
- Il est conseillé d'inscrire la date de congélation sur chaque paquet individuel pour vous permettre de surveiller le temps de stockage.

Conseils pour le stockage de produits congelés

Pour obtenir la meilleure performance de cet appareil, vous devriez :

- vous assurer que les produits congelés achetés dans le commerce aient été congelés correctement chez le détaillant ;
- vous assurer que les produits congelés sont transférés du magasin au congélateur aussi rapidement que possible ;
- ne pas ouvrir la porte trop souvent ou ne pas la laisser plus longtemps ouverte que nécessaire.
- une fois décongelée, la nourriture se détériore rapidement et ne peut pas être recongelée.
- ne pas dépasser la période de stockage indiquée par le fabricant des aliments.

Nettoyage

Pour des raisons d'hygiène, l'intérieur de l'appareil, ainsi que les accessoires se trouvant à l'intérieur, doivent être nettoyés régulièrement.



Attention ! Pendant le nettoyage, il ne faut pas que l'appareil reste branché. Danger d'électrocution ! Avant le nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise murale ou débranchez le fusible correspondant. Ne nettoyez jamais l'appareil avec un appareil à vapeur sous pression. L'humidité s'accumule dans les composants électriques et il y a un danger d'électrocution ! Les vapeurs chaudes peuvent endommager les parties en plastique. L'appareil doit être séché avant d'être remis en service.

Important ! Des huiles étherées et des solvants organiques peuvent attaquer les parties en plastique, par ex. le jus de citron, la peau d'orange, l'acide butyrique, le nettoyant qui contient de l'acide acétique.

- Veillez à ce que de telles substances n'entrent pas en contact avec des parties de l'appareil.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Retirez la nourriture du congélateur. Stockez-la dans un endroit frais, en l'ayant bien couverte.
- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise murale ou débranchez le fusible correspondant.
- Nettoyez l'appareil et les accessoires intérieurs avec un chiffon et de l'eau tiède. Après le nettoyage, rincez avec de l'eau fraîche et essuyez.
- Une accumulation de poussière dans la zone du condensateur augmente la consommation énergétique. Pour cette raison, veuillez nettoyer le dos de l'appareil une fois par an avec une brosse douce ou un aspirateur.¹⁾
- Après avoir tout séché, vous pouvez remettre en marche l'appareil.

¹⁾ Si le condensateur se trouve au dos de l'appareil.

Utilisation quotidienne

Dégivrer le congélateur

Petit à petit, le congélateur va se couvrir de givre. Il doit être retiré.

N'utilisez jamais d'outils en métal à bout pointu pour éliminer le givre de l'appareil, sinon celui-ci pourrait être endommagé.

Lorsque la glace s'épaissit à l'intérieur, vous devriez procéder au dégivrage de la manière suivante :

- Débranchez l'unité. Retirez le bouchon de vidange à l'intérieur du congélateur. Il faut quelques heures pour effectuer la décongélation. Si cela doit aller plus vite, gardez la porte du congélateur ouverte.
- Pour la vidange, placez une bassine en dessous du bouchon de vidange et retirez-le.



Hole

- Tournez le bouchon de vidange à 180 degrés. Ainsi l'eau pourra s'évacuer dans la bassine. Lorsque ce sera fait, poussez le bouchon de vidange. Remettez le bouton de vidange à l'intérieur du compartiment de congélation. Remarque : faites attention à la bassine pour ne pas qu'elle déborde.
- Nettoyez l'intérieur du congélateur et rebranchez l'appareil.
- Réglez la température désirée.



Utilisation quotidienne

Dépannage



Attention ! Avant d'effectuer un dépannage, il faut débrancher l'alimentation électrique. Seul un électricien qualifié ou une personne compétente doit effectuer le dépannage qui n'est pas contenu dans ce manuel.

Important ! Le produit peut émettre des sons au cours de son fonctionnement, c'est tout à fait normal (compresseur, circulation du liquide de refroidissement).

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	La prise principale n'est pas branchée ou elle est lâche.	Branchez la prise.
	Un fusible a sauté ou est défectueux	Vérifiez et remplacez le fusible si nécessaire.
	La prise murale est défectueuse	Des dysfonctionnements électriques doivent être réparés par un électricien.
L'appareil congèle trop	La température est réglée trop froide ou l'appareil fonctionne au réglage MAX .	Régalez temporairement la température à une température plus chaude.
Les aliments ne sont pas assez congelés	La température n'est pas correctement réglée.	Veillez-vous reporter au chapitre concernant le réglage initial de température.
	La porte est restée ouverte trop longtemps.	N'ouvrez la porte que pendant la durée nécessaire.
	Une grande quantité de nourriture chaude a été placée dans l'appareil pendant les dernières 24 heures.	Régalez temporairement la température à une température plus froide
	L'appareil est près d'une source de chaleur.	Veillez-vous reporter au chapitre d'emplacement d'installation.
Concentration importante de givre sur le joint de la porte	Le joint de la porte n'est pas étanche à l'air.	Chauffez les parties du joint de la porte qui fuient avec un sèche-cheveux (sur le réglage froid). En même temps, reformez le joint chaud de la porte à la main de manière à ce qu'il soit fixé correctement.
Bruits inhabituels	L'appareil touche le mur ou d'autres objets.	Bougez légèrement l'appareil.
	Un composant, par ex. un tuyau, à l'arrière de l'appareil touche une autre partie de l'appareil ou le mur.	Si nécessaire, pliez doucement ce composant pour qu'il n'entrave pas d'autres éléments.

Si le dysfonctionnement réapparaît, veuillez contacter le SAV.

Ces informations sont nécessaires pour vous aider rapidement et correctement. Écrivez les données nécessaires ici en vous référant à la plaque signalétique.

Remplacer l'ampoule

L'allumage de l'ampoule LED est contrôlé par la gravité, lorsque l'angle de l'ouverture de la porte est supérieur à 30 degrés, la lumière s'allume et elle s'éteint lorsque cet angle est inférieur à 30 degrés.

Remarque :

Lorsque la LED ne fonctionne pas à l'ouverture de la porte, faites les vérifications suivantes :

- Premièrement, dévissez les vis du couvercle de la lampe
- Deuxièmement, dévissez les vis fixées sur les éléments électroniques de la lampe

Utilisation quotidienne

- Troisièmement, vérifiez si les bornes de câble des éléments électroniques et les bornes des lignes de contact de la lampe de porte sont lâches ou pas. Veuillez les fixer à nouveau si elles ne sont pas fixes ou mal fixées. Puis vérifiez si la lampe s'allume ou pas. Si elle s'allume, veuillez remettre le couvercle de la lampe ; si ce n'est pas le cas, vérifiez l'autre élément électronique. Si nécessaire, remplacez la partie électronique pour vérifier si la lampe fonctionne ou pas. Si elle ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter le personnel du SAV pour qu'il vous aide.
- Les étapes d'installation de la LED : Réparer les bornes de câble des éléments électroniques et des lignes de contact dans la doublure de la porte ; installer l'élément électronique dans la doublure de la porte et fixer les vis ; pour terminer installer le couvercle de la lampe sur le support.

- SNY 2003T
- SNY 3003T

Chest Freezer



Safety information

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a café and understand the hazards involved.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.


Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.


Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.

If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

 **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

 **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

 **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.

Safety information



⚠ WARNING! Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacture.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.

During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

- avoid open flames and sources of ignition

- thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated

It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;

- bed and breakfast type environments;

- catering and similar non-retail applications.

⚠ WARNING! Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

Power cord must not be lengthened.

Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.

Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.

Do not pull the mains cable.

If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.

This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.

Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.

Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.



Safety information

Daily use

Do not put hot on the plastic parts in the appliance.

Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.

Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions.

Appliance's manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.

Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.

Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.

Care and cleaning

Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.

Do not clean the appliance with metal objects.

Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

Regularly examine the drain in the chest freezer for defrosted water. If necessary, clean the drain.

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.

Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.

The appliance must not be located close to radiators or cookers.

Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Safety information


Service


Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person. This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

Don't put hot food in the appliance;
Don't pack food close together as this prevents air circulating;
Make sure food don't touch the back of the compartment(s);
If electricity goes off, don't open the door(s);
Don't open the door(s) frequently;
Don't keep the door(s) open for too long time;
Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
Some accessories, such as drawers, can be removed to get larger storage volume and lower energy consumption.

Environment Protection

 This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol ♻ are recyclable.

The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.


Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.

Overview





- 1.External Handle
- 2.Drain Hole
- 3.Basket
- 4.Power Cord
- 5.Thermostat control panel
- 6.Wheel
- 7. Lock

Note: Above picture is for reference only.

Installation

Install door external handle (if external handle is present)


Step1



Step1


Pick out the screws ② on the freezer cabinet and door by tools, total 7 pieces and Pick out the handle base with lock ① handle cover ③, and lock ring ④

Step2




Step2
Fix the handle base ① on the door by driving 5 pieces of screws picked

Step3



Step3
Fix the handle cover ③ in the way of handle orbit ①


Step4



Step4

Fix the lock ring ④ on the freezer cabinet using the balanced 2 screws ②

Note




Note:

If the lock ring failed to hold the lock when installing handle, please unscrew the round head screws ⑤ on the back of door and adjust the position of door upper and lower. Then drive the screw to fix the handle

Installation

Space Requirement

The following are recommend.
Clearances around the chest freezer
Sides.....10cm
Back10cm
Top70cm



Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 100 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjust-able feet at the base of the cabinet.

Warning! It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician. The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed. This appliance complies with the E.E.C. Directives.

Daily Use


First use

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Temperature Setting



The current is switched on

All LED lamps light on 1 second when the current is switched on, then running on the original setting mode before switched off .

The temperature setting

Press 'SET' key to adjust the temperature; Press once, one more temperature range LED indicator will be light on. It can be cycling setting, after set up 5 seconds , the electronic thermostat can confirm the settings automatically.

When all temperature range LED indicators are light on, press the 'SET' key, the SUPER LED indicator will be light on, after 5 seconds, the fast freezing mode can be confirmed automatically. Press 'SET' key again, the SUPER LED indicator will light off, then turn to the Fridge mode.

The recommendations of the users setting

 Fridge mode recommendation

 Freezer mode recommendation

 Fast freezing mode

LED indicator status:

Temperature range LED indicator (Blue color): Fridge range (1,2 level)
Freezer range (3,4,5,6,7 level)

Daily Use

Fast Freezing LED indicator (Blue color): On Fast freezing mode, LED light on
Turn off Fast freezing mode, LED light off

Running LED indicator (Green color): Compressor running, LED light on;
Compressor stopped, LED light off ;

After each operation is finished for 30 minutes ,LED indicator will light slightly.

Power Off Memory Function: the power of chest freezer is switched on again , it will automatically run according to the mode setting before the power off .

OFF 3' S : the power of chest freezer is switched off after press OFF 3's key 3 seconds.

Daily use

Freezing fresh food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the bottom compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.

Storing frozen food

When first starting-up or after a period out of use. Before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

Important! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in a fridge compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.

Helpful hints and tips

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;

Daily Use

- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.


Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
- be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
- not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
- Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.

 **Caution!** The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker of fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- Accumulation of dust at the condenser increases energy consumption. For this reason carefully clean the condenser at the back of the appliance once a year with a soft brush or a vacuum cleaner.¹⁾
- After everything is dry place appliance back into service.

Defrosting of the freezer

The freezer, however, will become progressively covered with frost. This should be removed.

Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it.

However, when the ice becomes very thick on the inner liner, complete defrosting should be carried out as follows:

- Unplug the unit. Remove the drain plug from the inside of the freezer. Defrosting usually takes a few hours. To defrost faster keep the freezer door open.

- For draining, place a tray beneath the outer drain plug. Pull out the drain dial .



- Rotate the drain dial 180 degree. This will let the water flow out in the tray. When done, push the drain dial in. Replug the drain plug inside the freezer compartment. Note: monitor the container under the drain to avoid overflow.


- Wipe the interior of the freezer and replace the electrical plug in the electrical outlet.
- Reset the temperature control to the desired setting.



1) If the condenser is at back of appliance.

Daily Use

Troubleshooting

 **Caution!** Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician of competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
Appliance freezes too much	Temperature is set too cold or the appliance runs at MAX setting.	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
The food is not frozen enough.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Heavy build-up of frost on the door seal.	Door seal is not air-tight.	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.
Unusual noises	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

These data are necessary to help you quickly and correctly. Write the necessary data here, refer to the rating plate.

Replace the lamp

The switch of LED lamp is gravity controlled, when the angle of door-opening is bigger than 30. Degree, light will switch on and switch off when the angle is smaller than 30 degree.

Notice:

When LED lamp does not work when door is open, Please be released and check as below steps:

- Firstly, loosen screws on the lamp cover
- Secondly, loosen the screws fixed on the lamp electronic parts

Daily Use

- Thirdly, check the cable terminals of electronic parts and terminals of contacting lines for door lamp is loosening or not. Please fix them if they are not fixed. Then, check the light is on or not. If the lamp is switch on please install the lamp cover; If not, please further check the electronic part is intact or not. If necessary, please replace the electronic part to check the lamp is on or not. If the lamp still does not work. Please contact with staff of after-sale service for assistance.
- The steps of Led lamp installing
Fix the cable terminals of electronic parts and contacting lines in the door liner;
Install LED electronic part in the door liner and fix on by screws;
Install lamp cover on the holder and fix to finish all process

